

# DRIFT- & SKÖTSELINSTRUKTION

## FUNKTION:

Ventilationen i er villa sker med ett kontinuerligt fläktstyrt ventilationssystem.

Systemet består av en fläkt på husets tak (ev. i värmeväxlare) som via ett kanalsystem ventilerar olika våtutrymmen och kök.

Anläggningen regleras från kökskåpan, fläkt- och spjällreglage är separerade varför man vid behov om full effekt i kökskåpan skall föra båda reglagen till max.läge åt höger. Med stängt spjäll i kökskåpan och ökad effekt på fläkten erhålles forcerad ventilation i övriga våtutrymmen.

Då fläktrglaget skjutes till vänster in i ett "snäppläge" sänkes ventilationsflödet till ett flöde motsvarande halva dimensionerade flödet (se skiss nästa sida).

### **O.B.S! Detta läge är endast avsett för de tillfällen huset ej är bebott.**

Anläggningen arbetar med ett på fabrik förinställt dimensionerat flöde för att erhålla en optimal ekonomi samt för att innehålla lägsta ventilationsvärden enligt gällande normer och föreskrifter.

Flexibiliteten i SVAB:s mekaniska ventilationssystem medger, att var och ens egna krav på ventilationskomfort kan tillgodoses.

Då fläktens kapacitet vid forcerad ventilation är väsentligt större än den luftmängd som kommer in i villa på naturlig väg, är det viktigt att man vid forcering tillför ersättningsluft, exempelvis genom att öppna ett fönster i angränsande rum.

**O.B.S! Fläkten får ej stängas av!** Fläkten skall alltid gå på minst dimensionerat flöde, då det i annat fall vid ogynnsamma förhållanden kan uppstå kondensskador, för vilka vårt garantiåtagande ej gäller.

## KÖKSKÅPAN:

SVAB:s kökskåpa är tillverkad av stålplåt och har ett tvättbart permanentfilter. Då ökad utsugning över spisen önskas, skjutes båda reglagen till höger varvid dels ett spjäll, dels en elektronikkrets påverkas som ger fläkten ett ökat varvtal

När reglaget åter skjutes tillbaka till vänster, återgår fläkten till dimensionerat- alternativt halverat flöde.

## RENGÖRING AV FILTER:

Minst var tredje (3:e) vecka bör det tvättbara filtret rengöras. (Filterkassetten uttages enligt bildinstruktion.)

Filterkassetten kan diskas i diskmaskin eller för hand.

Torka rent från fett invändigt i kökskåpan.

När vattnet runnit av filterkassetten återmontera densamma.

## TORKSKÅP:

För att erhålla ett bättre torkförlopp bör fläktvarvtalet forceras.

## ARBETSBELYSNING:

Arbetsbelysningen tändes med brytare placerad på kökskåpans front.

Belysningen består av två (2) st. matta kronljuslampor. O.B.S! Max. 40 W.

Byte av lampor sker enligt bildinstruktion.

## RENGÖRING AV FLÄKT:

En gång årligen skall fläktingarna rengöras från damm och fett. Ett smutsigt fläkthjul kan ge upphov till vibrationer och högt ljud samt risk för lagerskador på fläken.

Vid rengöring av fläkt, fäll upp fläkthuvuven och bryt strömmen genom att dra ur kontakten. Efter rengöringen sätt tillbaka kontakten och kontrollera att fläkten går upp i varv.

## FELSÖKNING: (får endast utföras av behörig elektriker)

För att avgöra om felet är i kökskåpans reglerdon eller fläktnmotorn, gör på följande sätt:

Koppla strömmen förbi kökskåpan och kontrollera om fläkten går upp på fullvarv, om så är fallet ligger felet i reglerdonet, kontakta PROSERVIA HUSHÅLLSSERVICE eller vår serviceavdelning. Går ej fläkten vid förbikoppling av kökskåpan, är förmodligen felet i fläkten. Ta bort huvttaket med fläkt och sänd in det för utbyte eller reparation.

## REGLERDON:

Reglerdonet består av en elektronikkrets monterat bakom kökskåpans front. Vid eventuellt fel, kontakta PROSERVIA HUSHÅLLSSERVICE eller vår serviceavdelning.

**OBS! Vid reklamation måste följande anges:** Typbeteckning och serienr (se märkskylt under lampglas).

Demontering av filter.



Demontering av lampglas.

### DETALJ AV KÖKSKÅPANS MANÖVERORGAN

